

# Durella Medical - Krankenhausbeschichtung für alle wasserfeste Beläge und Fußböden

Steigende hygienische Vorschriften bringen es mit sich, dass vermehrt alkoholhaltige Desinfektionsmittel und Reinigungsprodukte verwendet werden müssen. Diese Produkte haben aber den Nachteil, dass sie polymerbeschichtete Fußböden angreifen, die Filme zerstören und weiße Flecken hinterlassen. Diese können nicht mehr entfernt werden, sodass eine Grundreinigung durchgeführt werden muss.

Unsere Neuentwicklung **Durella Medical** (auch mattiert lieferbar) ist weitgehend unempfindlich gegen solche Desinfektions- und Reinigungsmittel. Der selbstglänzende Schutzfilm ist außerdem High-Speed geeignet und außerordentlich beständig gegen Abnutzung. Es ist also eine sogenannte Dauerbeschichtung mit hoher Füllkraft. Diese Beschichtung erleichtert die laufende Unterhaltungsreinigung und ergibt ein schönes und ein gepflegtes Aussehen der Böden.

### Zur Beachtung:

Die Alkoholfestigkeit tritt erst nach ca. 8 Std. (z.B. über Nacht) ein.

### Anwendung:

#### Grundpflege:

Auf den neuen oder gereinigten Parkettboden (unbedingt trocken und alkalifrei) mit einem Wachsauftrager gleichmäßig **dünn** auftragen. Diesen Vorgang 1 – 2 mal im Abstand von 60 Min. wiederholen (jeder Auftrag muss getrocknet sein). Eine besonders schöne, glänzende und widerstandsfähige Oberfläche erhält man durch zusätzliches Polieren oder man führt eine High-Speed-Behandlung durch.

### SprayCleaner-Methode:

Verdünnung 1 : 3, weiße oder beige Pad-Scheiben.

### Ökologie

Die verwendeten Tenside sind entsprechend dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln biologisch abbaubar.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 8,5, Verbrauch: ca. 30-50 ml / m<sup>2</sup>.

### Inhaltsstoffe gemäß EG 648:

< 5 % nichtionische Tenside, Acrylate, wasserlösliche Lösemittel, Wachse, Methylchloroiso-thiazolinone, Methylisothiazolinone.

### Verpackung:

10 Liter PE-Kanister, pro Palette mit 40 Stück

**Achtung ! Wie jedes Reinigungsmittel ist auch dieses von Kinder fernzuhalten.  
Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender erhältlich.**

Diese Produktinformation dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschrift dar.

The logo for ULMA is a green diamond shape with the word "ULMA" in white capital letters inside. Below the diamond, the text "Scheck GmbH & Co. KG" is written in a smaller font, following the angle of the diamond's bottom edge.

Scheck GmbH & Co. KG

### **Scheck GmbH & Co. KG**

Reinigungs- und Pflegemittel

Dornstadter Weg 21, 89081 Ulm / Jungingen

Tel.: 0731 / 140108-0 Fax: 0731 / 140108-21

Mail: [info@scheck-ulm.de](mailto:info@scheck-ulm.de) Web: [www.scheck-ulm.de](http://www.scheck-ulm.de)